

d&b DS10 ファームウェア V3.2.0.0(=プロダクト・バージョン 3.2.0)リリースノート

DS10 のファームウェア更新は、Dante Controller 内の「Dante Updater」機能を使用して行います。Dante Updater のユーザーガイドは、Dante Controller の [ヘルプ] 機能から参照できます。DS10 には外観からは判別できない 2 種類のハードウェア・バージョンが存在します。違いは搭載されている Dante Brooklyn モジュールにあります。シリアル番号 Z401000005066未満のすべてのユニットには Dante Brooklyn 2 モジュールが搭載されています。Brooklyn 2 モジュールの生産は2023年に終了したため、それ以降のユニット(2024 年 1 月以降出荷分)には Dante Brooklyn 3 モジュールが搭載されています。なお、DS10において提供される機能は、Dante Brooklyn 2 と Dante Brooklyn 3 の間で同一です。

このため、Dante Updater の [ライブラリ] タブで「DS10」を検索すると(例:インターネット接続なしで DS10 を更新するために、事前にファームウェアをコンピューターへダウンロードする場合)、各プロダクト・バージョンにつき 2 種類のファームウェア・ファイルが表示されます。

特定の DS10 に対して適切なファームウェアはそのうち 1つのみであり、Dante Updater は DS10 に接続された状態でのみ、対応するファームウェアのインストールを推奨および許可します。同様の理由により、Dante Version に差異がある場合がありますが、これについては無視し、DS10 にインストールされているファームウェアが最新かどうかの確認には プロダクト・バージョン のみを参照してください。

これらの情報はすべて Dante Controller 上に表示されます。

変更点 : V3.2.0.0(プロダクト・バージョン 3.2.0)
(旧バージョン V2.0.4.1 / プロダクト・バージョン 1.0.1 からの変更)

バグ修正

- Brooklyn 3 を搭載した DS10 において、ジャンボフレームがネットワーク上に存在した場合に、Dante Controller からデバイスが消失し、音声出力が停止してしまう問題を修正しました。
- ※ Brooklyn 2 モジュールを搭載した DS10 は本問題の影響を受けません。

改善点

- DS10 が AES67 に対応しました。

既知の問題

- Brooklyn 3 搭載機のみにおいて、電源投入中に Network/Bypass スイッチを Bypass に設定し、その後電源を切った状態で Network に戻すと、すべてのサブスクリプションが削除されます。

02/2026